

NORDLYS

HOME & LIVING

Notice de montage

Montageanleitungen

Instrucciones de montaje

Istruzioni di montaggio

Chest of drawers DEHLI


Commode DEHLI

Kommode DEHLI


Cómoda DEHLI

Comò DEHLI






1




2



B

3



WARNINGS AND SAFETY INFORMATION	AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
- The furniture must be assembled according to the instructions provided by the manufacturer. Failure to do so may result in accidents or product damage. - Ensure you have all the necessary tools for furniture assembly, such as a flat-head screwdriver, Phillips-head screwdriver, hammer, scissors, etc. - Do not use the furniture if any structural part is damaged or missing. - The product should be placed on a flat, hard surface to ensure stability and prevent tipping. Uneven surfaces may also cause deformation of the furniture components. - When moving the product, grasp it with both hands by stationary parts, such as vertical elements (e.g., legs or sides). Avoid holding horizontal parts, as they may not support the entire weight of the furniture. - It is prohibited to sit or stand on furniture or use it as a platform or step. The furniture is not designed to support heavy loads. Such actions may cause serious damage or accidents. Always adhere to the maximum recommended load specified in the assembly instructions. - Use the furniture only for its intended purpose. - Children must not participate in furniture assembly. Keep the assembly area and all components, including packaging, out of reach of children. Packaging materials or small parts may cause choking or suffocation if swallowed. - Furniture is not a toy. Do not walk, run, jump, or stand on it. - Do not place furniture closer than 1.5 meters to active heat sources such as radiators, stoves, fireplaces, or heaters. - Be cautious of sharp edges or corners, and ensure they are properly secured to protect children. - Do not make changes or modifications to the furniture's construction, as this may cause accidents or health hazards. The manufacturer is not responsible for the use of furniture that has undergone unauthorized structural changes. - Wardrobes and shelves should be placed on a hard, even surface. - Avoid moving furniture unnecessarily, as it may cause damage. - Shelves and tall wardrobes should be fixed to the wall using the specially designed mounting elements included in the package to prevent tipping. Use wall plugs suitable for the specific type of wall. - Store heavy objects in the lower cabinets to stabilize the furniture and prevent it from tipping. - Avoid overloading upper shelves. - Climbing on shelves or drawers to reach higher items is strictly prohibited. - Do not lean on or apply excessive weight to furniture doors. - Do not overload drawers and shelves. The manufacturer's recommended load limits are as follows: roller slide, ball bearing, and metabox drawers—maximum 10 kg; tandembox drawers—maximum 30 kg. - Load drawers evenly across their entire surface. Do not lean on drawers. - Avoid slamming or using excessive force when opening or closing glass-fronted doors. - Do not overtighten screws, as this can damage the furniture or its mounting, leading to reduced stability and durability.	- Les meubles doivent être assemblés conformément aux instructions fournies par le fabricant. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des accidents ou des dommages au produit. - Assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires pour l'assemblage, tels qu'un tournevis à tête plate, un tournevis cruciforme, un marteau, des ciseaux, etc. - N'utilisez pas le meuble si une partie structurelle est endommagée ou manquante. - Le produit doit être placé sur une surface plane et dure pour garantir la stabilité et éviter tout basculement. Les surfaces inégales peuvent également provoquer une déformation des composants du meuble. - Lors du déplacement du produit, tenez-le à deux mains par des parties fixes, comme les éléments verticaux (par exemple, les pieds ou les côtés). Évitez de tenir les parties horizontales, car elles peuvent ne pas supporter le poids total du meuble. - Il est interdit de s'asseoir ou de se tenir debout sur les meubles, ou de les utiliser comme plateforme ou marchepied. Les meubles ne sont pas conçus pour supporter de lourdes charges. De telles actions peuvent provoquer des dommages graves ou des accidents. Respectez toujours la charge maximale recommandée indiquée dans les instructions d'assemblage. - Utilisez les meubles uniquement pour leur usage prévu. - Les enfants ne doivent pas participer à l'assemblage des meubles. Gardez la zone d'assemblage et tous les composants, y compris les emballages, hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage ou les petites pièces peuvent provoquer un étouffement ou une suffocation s'ils sont avalés. - Les meubles ne sont pas des jouets. Ne marchez pas, ne courez pas, ne sautez pas et ne montez pas dessus. - Ne placez pas les meubles à moins de 1,5 mètre de sources de chaleur actives, telles que les radiateurs, poêles, cheminées ou chauffages. - Faites attention aux arêtes vives ou aux coins et assurez-vous qu'ils sont bien sécurisés pour protéger les enfants. - Ne modifiez pas la structure des meubles, car cela pourrait entraîner des accidents ou des risques pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation de meubles ayant subi des modifications structurelles non autorisées. - Les armoires et les étagères doivent être placées sur une surface plane et dure. - Évitez de déplacer les meubles inutilement, car cela pourrait les endommager. - Les étagères et les armoires hautes doivent être fixées au mur à l'aide des éléments de montage spécialement conçus, inclus dans le colis, pour éviter tout basculement. Utilisez des chevilles adaptées au type de mur. - Rangez les objets lourds dans les armoires inférieures pour stabiliser les meubles et éviter qu'ils ne basculent. - Évitez de surcharger les étagères supérieures. - Il est strictement interdit de grimper sur les étagères ou les tiroirs pour atteindre des objets situés en hauteur. - Ne vous appuyez pas et n'exercez pas de pression excessive sur les portes des meubles. - Ne surchargez pas les tiroirs et les étagères. Les charges maximales recommandées par le fabricant sont les suivantes : glissières à galets, glissières à billes et metabox – 10 kg maximum ; glissières tandembox – 30 kg maximum. - Répartissez uniformément la charge dans les tiroirs. Ne vous appuyez pas sur eux. - Évitez de claquer ou d'utiliser une force excessive lors de l'ouverture ou de la fermeture des portes vitrées. - Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le meuble ou ses fixations, entraînant une perte de stabilité et de durabilité.
MAINTENANCE AND CARE INSTRUCTIONS	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
- Use cleaning agents specifically designed for upholstered furniture to clean fabric surfaces. - Clean wooden parts with appropriate cleaning agents that do not scratch the surface. - Use cleaning agents intended for plastic surfaces to clean plastic parts without scratching. - Clean metal parts with suitable cleaning agents that do not scratch the surface. - For glass or ceramic parts, use cleaning agents formulated for these materials to avoid scratches.	- Utilisez des produits de nettoyage spécialement conçus pour les meubles rembourrés pour nettoyer les surfaces en tissu. - Nettoyez les parties en bois avec des produits de nettoyage adaptés qui n'égratignent pas la surface. - Utilisez des produits de nettoyage pour les surfaces en plastique afin de nettoyer les pièces en plastique sans les rayer. - Nettoyez les parties métalliques avec des produits adaptés aux surfaces métalliques qui ne les égratignent pas. - Pour les parties en verre ou en céramique, utilisez des produits de nettoyage spécialement formulés pour ces matériaux afin d'éviter les rayures.
DISPOSAL INSTRUCTIONS	INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION
The product must be disposed of in accordance with current environmental protection and waste management regulations. For proper recycling, contact local authorities or a company specializing in household waste disposal, including bulky items, to obtain details about the nearest designated collection point.	Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets. Pour un recyclage approprié, contactez vos autorités locales ou une entreprise spécialisée dans l'élimination des déchets ménagers, y compris les objets encombrants, pour obtenir des informations sur le point de collecte désigné le plus proche.
WARRANTY INFORMATION	INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
NORDLYS provides a 24-month warranty on all its products. This applies only for manufacturing defects.	NORDLYS offre une garantie de 24 mois sur tous ses produits. Cela s'applique uniquement aux défauts de fabrication.

