

# NORDLYS

HOME & LIVING

Notice de montage

Montageanleitungen

Instrucciones de montaje

Istruzioni di montaggio

Office desk HOUSTON








Bureau HOUSTON

Büroschreibtisch HOUSTON


Escritorio de oficina HOUSTON

Scrivania da ufficio HOUSTON



<p>1</p>  <p>x2pcs</p>	<p>2</p>  <p>x1pc</p>	<p>3</p>  <p>x1pc</p>
<p>4</p>  <p>x2pcs</p>	<p>5</p>  <p>x1pc</p>	<p>6</p>  <p>x1pc</p>
<p>7</p>  <p>x1pc</p>	<p>8</p>  <p>x1pc</p>	<p>9</p>  <p>x1pc</p>
<p>A</p>  <p>x3pcs</p>	<p>B</p>  <p>x9pcs</p>	<p>C</p>  <p>x4pcs</p>
<p>D</p>  <p>x4pcs</p>	<p>E</p>  <p>x11pcs</p>	<p>F</p>  <p>x1pc</p>
		





WARNINGS AND SAFETY INFORMATION	AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The furniture must be assembled according to the instructions provided by the manufacturer; otherwise, there is a risk of accidents or product damage.</li> <li>2. Ensure you have all the necessary tools for furniture assembly, such as a flat-head screwdriver, Phillips-head screwdriver, hammer, scissors, etc.</li> <li>3. The furniture should not be used if any structural part is damaged or missing.</li> <li>4. The product should be placed on a flat, hard surface; otherwise, it may cause instability and the risk of tipping over. This may also result in deformation of the furniture components.</li> <li>5. When moving the product, it should be held with both hands by the stationary parts, usually the vertical elements (legs, sides). Do not hold the horizontal parts, as they may not support the weight of the entire piece.</li> <li>6. It is prohibited to sit or stand on furniture or use it as a platform or step. The furniture is not designed to support heavy loads, and such actions could lead to serious damage or accidents. Follow the maximum recommended load specified in the assembly instructions.</li> <li>7. Do not use the furniture for purposes other than its intended use.</li> <li>8. Children must not be allowed to participate in furniture assembly. Keep the assembly area and all components, including packaging, out of reach of children. Swallowing packaging materials or accessories can cause choking or suffocation.</li> <li>9. Furniture is not for play; do not walk, run, jump, or stand on it.</li> <li>10. Do not place furniture closer than 1.5 meters to active heat sources such as radiators, stoves, fireplaces, heaters, or eco-fireplaces.</li> <li>11. Furniture may have sharp edges or corners; ensure they are properly protected to prevent injuries to children.</li> <li>12. It is forbidden to make changes or modifications to the furniture's construction, as this may cause accidents or health hazards. The manufacturer is not responsible for furniture that has undergone significant structural changes.</li> <li>13. Do not sit, climb, or place chairs or other heavy objects on desks.</li> <li>14. Desks should be placed on a hard, flat surface. Do not place them upside down or on their side.</li> <li>15. Do not go under desks due to the possibility of protruding assembly elements.</li> <li>16. Moving a disassembled desk by its top panels may cause damage.</li> <li>17. For desks with motorized or electric adjustments, ensure the power cord is not damaged. Keep the power cord away from children. Unplug desks not in use for extended periods. Connection to a power source must comply with proper standards. Do not touch unprotected elements before unplugging the desk.</li> <li>18. Furniture with glass elements should be kept out of reach of children.</li> <li>19. Do not overtighten screws; this can damage the furniture's body or mounts, leading to instability and reduced durability.</li> <li>20. Periodically check all screws and tighten them if necessary. Loose screws can lead to accidents and injuries.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le mobilier doit être assemblé conformément aux instructions fournies par le fabricant ; sinon, il existe un risque d'accident ou de dommage au produit.</li> <li>2. Assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires pour l'assemblage du mobilier, tels qu'un tournevis à tête plate, un tournevis cruciforme, un marteau, des ciseaux, etc.</li> <li>3. Le mobilier ne doit pas être utilisé si une pièce structurelle est endommagée ou manquante.</li> <li>4. Le produit doit être placé sur une surface plane et dure ; sinon, il peut devenir instable et risquer de basculer. Cela peut également entraîner une déformation des composants du mobilier.</li> <li>5. Lors du déplacement du produit, tenez-le à deux mains par les parties fixes, généralement les éléments verticaux (pieds, côtés). Ne le tenez pas par les parties horizontales, car elles pourraient ne pas supporter le poids de l'ensemble du meuble.</li> <li>6. Il est interdit de s'asseoir ou de se tenir debout sur le mobilier, ou de l'utiliser comme plateforme ou marche. Le mobilier n'est pas conçu pour supporter des charges lourdes, et de telles actions pourraient provoquer des dommages graves ou des accidents. Respectez la charge maximale recommandée indiquée dans les instructions d'assemblage.</li> <li>7. N'utilisez pas le mobilier à des fins autres que son usage prévu.</li> <li>8. Les enfants ne doivent pas participer à l'assemblage du mobilier. Gardez la zone d'assemblage et tous les composants, y compris l'emballage, hors de portée des enfants. L'ingestion de matériaux d'emballage ou d'accessoires peut entraîner des risques d'étouffement ou de suffocation.</li> <li>9. Le mobilier n'est pas un jouet ; ne marchez pas, ne courez pas, ne sautez pas et ne vous tenez pas dessus.</li> <li>10. Ne placez pas le mobilier à moins de 1,5 mètre de sources de chaleur actives telles que radiateurs, poêles, cheminées, chauffages ou foyers écologiques.</li> <li>11. Le mobilier peut avoir des bords ou des coins tranchants ; assurez-vous qu'ils sont correctement protégés pour éviter les blessures, notamment chez les enfants.</li> <li>12. Il est interdit d'apporter des modifications ou des altérations à la structure du mobilier, car cela peut entraîner des accidents ou des risques pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité pour les meubles ayant subi des modifications structurelles importantes.</li> <li>13. Ne vous asseyez pas, ne grimpez pas et ne placez pas de chaises ou d'objets lourds sur les bureaux.</li> <li>14. Les bureaux doivent être placés sur une surface plane et dure. Ne les placez pas à l'envers ou sur le côté.</li> <li>15. N'allez pas sous les bureaux, car des éléments d'assemblage saillants peuvent être présents.</li> <li>16. Déplacer un bureau non assemblé en le tenant par les panneaux supérieurs peut causer des dommages.</li> <li>17. Pour les bureaux à réglage motorisé ou électrique, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Tenez le cordon d'alimentation hors de portée des enfants. Débranchez les bureaux inutilisés pendant une longue période. La connexion à une source d'alimentation doit respecter les normes en vigueur. Ne touchez pas les éléments non protégés avant de débrancher le bureau.</li> <li>18. Les meubles contenant des éléments en verre doivent être tenus hors de portée des enfants.</li> <li>19. Ne serrez pas excessivement les vis ; cela pourrait endommager la structure ou les fixations du meuble, entraînant une perte de stabilité et de durabilité.</li> <li>20. Vérifiez périodiquement toutes les vis et resserrez-les si nécessaire. Des vis desserrées peuvent entraîner des accidents ou des blessures.</li> </ol>
<p>MAINTENANCE AND CARE INSTRUCTIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use cleaning agents specifically designed for upholstered furniture to clean soiled upholstery.</li> <li>2. Clean wooden parts with commonly available cleaning agents designed for wooden surfaces that do not scratch.</li> <li>3. Clean plastic parts with commonly available cleaning agents designed for plastics that do not scratch.</li> <li>4. Clean metal parts with commonly available cleaning agents designed for metal surfaces that do not scratch.</li> <li>5. Clean glass or ceramic parts with commonly available cleaning agents designed for glass or ceramic surfaces that do not scratch.</li> </ol>	<p>INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE</p>
<p>DISPOSAL INSTRUCTIONS</p> <p>The product must be disposed of in accordance with current environmental protection and waste management regulations. For proper recycling, contact local authorities or a company specializing in the disposal of household waste, including bulky items, for information on the nearest designated collection point.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilisez des produits nettoyants spécifiques pour les meubles rembourrés afin de nettoyer les tissus tachés.</li> <li>2. Nettoyez les parties en bois avec des produits couramment disponibles pour les surfaces en bois qui ne rayent pas.</li> <li>3. Nettoyez les parties en plastique avec des produits couramment disponibles pour les surfaces en plastique qui ne rayent pas.</li> <li>4. Nettoyez les parties en métal avec des produits couramment disponibles pour les surfaces métalliques qui ne rayent pas.</li> <li>5. Nettoyez les parties en verre ou en céramique avec des produits couramment disponibles pour les surfaces en verre ou en céramique qui ne rayent pas.</li> </ol>
<p>WARRANTY INFORMATION</p> <p>NORDLYS provides a 24-month warranty on all its products for any manufacturing defects.</p>	<p>INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT</p> <p>Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur sur la protection de l'environnement et la gestion des déchets. Pour un recyclage approprié, contactez les autorités locales ou une entreprise spécialisée dans l'élimination des déchets ménagers, y compris les objets volumineux, pour obtenir des informations sur le point de collecte désigné le plus proche.</p> <p>INFORMATIONS SUR LA GARANTIE NORDLYS offre une garantie de 24 mois sur tous ses produits contre tout défaut de fabrication.</p>

